



Használati útmutató

Üdvözlünk új otthonodban!

A sikeres regisztrációt követően, az alábbiak szerint tudod okosotthon rendszeredet vezérelni a központi panel segítségével.:

A panel egy androidos tabletként működik, időnként szükséges újraindítani, esetleges hibás működés esetén is próbálkozzunk mindig elsőként ezzel. Az újraindítás gomb a készülék tetején a jobb oldalon található, ennek hosszú megnyomásával érhető el a kikapcsolás és az újraindítás. Az eszköz folyamatos tápellátást kap a falba rejtett töltő segítségével. Amíg a panel töltést kap, a kikapcsolás funkció is újraindítja a rendszert. Az eszköz áramellátás hiányában gyorsan merül, ezért kérjük, hogy hosszú áramszünet vagy a falról leszerelés esetén minden esetben kapcsolj ki a panelt. Először húzd ki a hátoldalán található töltőt, majd a jobb felső gombot hosszan nyomva válaszd a kikapcsolás funkciót.

Természetesen a fali kapcsolók és a termosztátfejek továbbra is vezérelhetők manuálisan, főszabály szerint az aktuális parancs felülírja az előzőt, bárholnan is érkezik az *(kapcsoló/központi panel/ mobilos applikáció)*.

Ikonok

Redőnymozgatás *(csak egyes Metrodom épületekben, illetve a SmartBuild Kft. által telepített UPGRADE részeként érhető el)*

A *Redőnyök fel*, illetve a *Redőnyök le* ikonok megérintésével lehetővé válik az összes redőny egyidejű mozgatása felfelé, illetve lefelé.

Helyiségenkénti vezérlés

A főképernyőn megtalálható a lakás minden helyiségének ikonja. Ezek megérintésével érhető el az adott helyiségben telepített okoseszközök állapota: az adott termosztát kért hőmérséklete, a redőnyök pozíciója, a lámpák és nyitásérzékelők helyzete.

Itt lehetséges a redőnyök helyiségenkénti vezérlése: a csúszka segítségével adhatod meg a kívánt pozíciót, 100% esetén a redőnyök fent vannak, 0% esetén a redőnyök teljesen leengedett állapotba kerülnek.

Itt lehetséges a lámpák fel- és lekapcsolása, valamint az UPGRADE-ek, mint pl. az okosdugalj vezérlése (az UPGRADE lehetőségeket lásd később)

Termosztát

A *Termosztát ikon* megérintésével jutunk el a termosztáttzónák vezérléséhez.

Minden radiátornak saját, okosan vezérelhető elektromos vezérlője van, ezek szabályozásához a bal oldalon látható + és - gombokat kell addig nyomni, amíg a + gomb feletti piros érték el nem éri az általad kívánt hőmérsékletet. A középső érték a jelenlegi hőmérsékletet mutatja, ez minden helyiségben azonos, mert csak a központi panelban található hőmérő adata jelenik meg. Ehhez igazítja a rendszer a fűtést. Nagyobb lakások esetében plusz hőmérők telepítésével lehet tovább okosítani a rendszert, lásd UPGRADEK.

A panel jobb oldalán lévő + és - gombokkal a klímavezérlés történik, ez csak akkor válik aktívvá, ha a klíma beintegrálásra kerül a rendszerbe (*szintén lásd UPGRADEK pont*).

Páratartalom

A panelban egy páraérzékelő is található, ez a központi panel körül méri a páratartalmat. Az ideális tartomány 40-60% között van.

Eszközök

Itt található minden okos eszköz típusonként csoportosítva: nyitásérzékelők, lámpák, termosztátok, redőnyök és egyéb UPGRADE eszközök. Itt található a riasztás kezelőfelülete is. Egyes esetekben áramszünetkor az eszköz veszélyt érzékel és biztonsági kódot kér, miközben az oldalsó LED-ek pirosan világítanak. Ilyenkor a PIN kód: 0000, azaz négy db nulla.

Üzem módok

Az *Üzem módok ikonon* belül az előre programozott funkciók aktiválása és inaktiválása lehetséges. Ezek gyorsgombjait a panel két oldalán zöld LED fényel is megtalálod, lásd. *Gyorsgombok* pont. Az okosotthon üzemmód mindig legyen bekapcsolt állapotban, ez a feltétele annak, hogy a funkciók megfelelően működjenek.

Gyorsgombok

A panel két oldalán 3-3 darab zölden világító LED pontot találsz. Ezek aktiválását kétszeri gyors érintéssel tudod elérni, az esetleges véletlen érintésekből bekövetkező üzemmódváltások elkerülése végett.

Bal felül - Távollét

Amikor elmész otthonról, ezt a gombot kétszer kattintva az okosotthon felkészül a távollétedre. Fűtési időszakban lejjebb veszi a fűtést (20 fokra), lekapcsolja az összes égve maradt lámpát és okosredőnyvel rendelkező lakásokban lehúzza a redőnyöket. Ha nyitva maradt valamelyik ablak vagy teraszajtó, a központi panel hanggal figyelmeztet.

Amikor hazaérsz, a bejárati ajtónál telepített mozgásérzékelő kapcsolja át a "Távollét" funkciót "Hazaértem" funkcióra. Ilyenkor a termosztátok 22 fokra váltanak. Amennyiben nappal érkezel, a redőnyök automatikusan felmennek, ha sötétedés után érsz haza, a redőnyök lent maradnak és a napliban felkapcsolódik a világítás, ezzel segítve téged a tájékozódásban.

Jobb felül - *Vakáció*

Ugyan úgy viselkedik okosotthonod, mint *Távollét* funkcióban, azzal a kivétellel, hogy nem 20 fokra váltanak a termosztátok, hanem 15 fokra. Ha hosszabb időre maradsz távol, *-akár napokra-* érdemes ezt a programot választanod. Hazaérkezéskor 22 fokra áll vissza a fűtés. Érdemes már az úton a mobiltelefonos applikáció segítségével előre feljebb venni a hőfokot, így már kellemes meleg fogad otthonodban. *(Továbbiakat lásd. az Applikáció pontnál.)*

Jobb középen - *Éjszaka*

A nap végén nincs szükség rá, hogy körbemenj a szobákon és minden lámpát lekapcsolj, minden redőnyt leengedj, minden termosztátot átállíts. Egyetlen dupla kattintással az okosotthon éjszakai üzemmódba vált: a fűtést 20 fokra állítja, a hálószobák kivételével lekapcsolja az égve maradt világítást és okosredőnyök megléte esetén azokat is leengedi.

Bal középen - *Nappal*

Akár az ágyból is visszaállíthatod otthonod nappali üzemmódra, telefon segítségével, vagy a panelről a gyorsgomb duplakattintásával. A fűtés 22 fokra fog visszaállni, és a redőnyök felmennek.

Az előre programozott értékeket természetesen személyre tudod szabni a webes felületen (my.zipato.com). A termosztátok menüponton belül az egyes termózónák fogaskerekére kattintva a *Hét* menüfűl alján a csúszkák segítségével tudod beállítani az üzemmódokhoz rendelt hőmérsékletet.

Bal alul - *Minden lámpa le*

Ezzel a funkcióval minden lámpa lekapcsol.

Jobb alul - *Quick support*

Ha problémát észlelsz, keress minket bizalommal a **+36 898 9046**-os telefonszámon! Amennyiben a probléma távolról is orvosolható szoftveresen, arra fogunk kérni, hogy nyomd meg ezt a gyorsgombot. Így egy azonosító kód és engedélykérés után távolról el tudjuk érni a touch paneledet és orvosolni tudjuk a hibát, gyorsan, időpontegyeztetés és kiszállás nélkül.

Applikáció

Okostelefonodra töltsd le a My Zipato alkalmazást. Így távolról is elérhetővé válik a lakás vezérlése. A regisztrációkor megadott e-mail címed és jelszavad megadásával tudsz majd belépni.

Elemes eszközök

A termosztátok és érzékelők (*nyitás-, mozgás-, füst-, vízbetörés-érzékelők*) elemes eszközök. Ha hibás működést tapasztalsz a rendszerben, érdemes először az elemek állapotát ellenőrizni.

Upgradek

Klímavezérlés

Egy okos infra szenzor telepítésével tesszük lehetővé bármely típusú , *-tehát nem okos-* klíma távoli vezérlését. Akár a hazaúton bekapcsolhatod, hogy mire megérkezel, már hűvös nappali fogadjon. A meglévő nyitásérzékelőid segítségével megvalósítható a takarékos hűtés: amint egy ablakot kinyitasz, az adott szobában működő klíma lekapcsol, majd visszakapcsol, ha az ablakot becsukod.

Redőnyvezérlés

Lehetséges a redőnyök mozgását tevékenységhez vagy napszakhoz kötni, úgy, mint távollét, mozizás vagy naplemente, ráadásul az okosítás nem jár bontási munkával, amennyiben van fali kapcsoló kiépítve.

Vízbetörésvédelem

Nagy bosszúságot tudsz megspórolni ezzel az okos kis eszközzel, ami a meglévő rendszerbe integrálva azonnali értesítést küld okostelefonodra a padlóra érkező víz érzékelésekor, így nem áznak el a berendezési tárgyak vagy a laminált padló egy esetleges csőtörésnél, ill. vagy meghibásodott mosógép vagy, mosogatógép miatt.

Tűzvédelem

Az okosotthon lehetőséget teremt arra, hogy ne csak a helyszínen történjen riasztás füst detektálásakor, amire talán fel sem figyel senki, mint az autóriasztók esetében. Az okos füstérzékelő riasztást küld okostelefonodra , így azonnal cselekedhetsz.

Vagyonvédelem

A már telepítésre került nyitásérzékelők programozásával távolléted esetén azonnali értesítést kapsz okostelefonodra, ha bármely nyílászárót kinyitották. A biztonságot a bejárati ajtóra szerelt plusz nyitásérzékelővel lehet növelni, kamerák telepítésével pedig azonnal be is tekinthetsz riasztás esetén otthonodba.

Okos dugaljak

Távrolról is meggyőződhetsz arról, hogy egy adott eszköz áram alatt van-e (*pl. vasaló, hajsütővas, kávéfőző, stb.*). Ráadásul ki is kapcsolhatod a bekapcsolva maradt tűzveszélyes eszközt, nem kell hazarohannod. Lehetséges a standby üzemmódú eszközök áramtalanítása az *"elmentem"*, illetve az *"éjszaka"* üzemmódba integrálással, ezzel sok energiát spórolhatsz meg.

Smart lock

Nem kell kulcsot adni vagy kulcsot másoltatni pl. a bérlőnek, egy vagy a rövid időre érkező vendégnek vagy , akár esetleg a takarítónőnek. Beállítás szerint értesítést küld minden nyitáskor, így megtudható, ki mikor érkezett, illetve távozott. Bluetooth segítségével érzékeli, ha a bejárati ajtó közelébe érsz és akár automatikusan is kinyitja Neked az ajtót anélkül, hogy a kulcsodat vagy a telefonodat a zsebedből elővennéd.

Sensor plus

Az eszköz lehetővé teszi a helyiségenkénti hőmérséklet- és páratartalom mérést az egész lakótérben, illetve a szobák független vezérlését az egyedi igényeknek megfelelően.



info@smartbuild.hu
www.smartbuild.hu